製品をご使用になる前に必ずお読み下さい

この度は弊社製品をご購入頂き誠に有難うございます。

はじめに、必ず本紙と取扱説明書または仕様書等をお読みご理解した上でご利 用ください。本冊子はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

【ご利用にあたって】

- 1. 本製品のデザイン・機能・仕様は性能や安全性の向上を目的に予告なく変更することがあります。 また、価格を変更をする場合や資料及び取扱説明書の図が実物とは異なる場合もあります。
- 2. 本製品は著作権及び工業所有権によって保護されており、全ての権利は弊社に帰属します。

【限定保証】

- 1. 弊社は本製品が頒布されているご利用条件に従って製造されたもので、取扱説明書に記載された 動作を保証致します。
- 2. 本製品の保証期間は購入戴いた日から1年間です。

【保証規定】

保証期間内でも次のような場合は保証対象外となり有料修理となります

- 1. 火災・地震・第三者による行為その他の事故により本製品に不具合が生じた場合
- 2. お客様の故意・過失・誤用・異常な条件でのご利用で本製品に不具合が生じた場合
- 3. 本製品及び付属品のご利用方法に起因した損害が発生した場合
- 4. お客様によって本製品及び付属品へ改造・修理がなされた場合

【免責事項】

弊社は特定の目的・用途に関する保証や特許権侵害に対する保証等、本保証条件以外のものは明 示・黙示に拘わらず一切の保証は致し兼ねます。また、直接的・間接的損害金もしくは欠陥製品や 製品の使用方法に起因する損失金・費用には一切責任を負いません。損害の発生についてあらか じめ知らされていた場合でも保証は致しかねます。ただし、明示的に保証責任または担保責任を負う 場合でも、その理由のいかんを問わず、累積的な損害賠償責任は、弊社が受領した対価を上限とし ます。

本製品は「現状」で販売されているものであり、使用に際してはお客様がその結果に一切の責任を 負うものとします。弊社は使用または使用不能から生ずる損害に関して一切責任を負いません。

保証は最初の購入者であるお客様ご本人にのみ適用され、お客様が転売された第三者には適用さ れません。よって転売による第三者またはその為になすお客様からのいかなる請求についても責任 を負いません。

本製品を使った二次製品の保証は致しかねます。

製品をご使用になった時点※1で上記内容をご理解頂けたものとさせて頂きます

ご理解頂けない場合、未使用のまま商品到着後、1週間以内に返品下さい。代金をご返金致します。尚、返品の際 の送料はお客様ご負担となります。ご了承下さい。

※1 製品が入っている北斗電子ロゴ入り袋を開封した時点でご使用したとみなします

株式会社 **一 一** © 2007-2013 北斗電子 Printed in Japan 2007 年 7 月 13 日初版 REV.1.1.1.0 (131002) 〒060-0042 札幌市中央区大通西16丁目3番地7 **TEL** 011-640-8800 **FAX** 011-640-8801

一般

ルネサス エレクトロニクス製 SH2-DSP

SH7616 搭載 キャッシュメモリ・内蔵 XY メモリ

キャッシュメモリ・内蔵 X/Y メモリ シリアル 3ch(内 FIFO1ch)・EtherFIFO 送受 2KB



TOPPERS

TCP/IP プロトコルスタック TINET1.2 TOPPERS JSP カーネル 1.4 GNU 開発環境を圧縮 CD 収録

- GNU ライセンスにより開発環境のコスト削減
- ◆ TOPPERS ライセンスオープンソース OS で開発期間短縮
- マイコンボード単体販売有り
 - ► HSB7616IT:¥43,000+消費税
- ◆ オプション品 拡張 PIO ボード: ¥9,500+消費税 ※100 ピン CPU 拡張バスに接続 ※スイッチ及び LED の拡張が可能

マイコンボード HSB7616IT 概略

実装マイコン SH7616 (HD6417616SFV FP-208C)

内蔵 RAM X-RAM 4KB Y-RAM 4KB

クロック 4 倍動作時 58.9824MHz (実装クリスタル 14.7456MHz)

FlashROM 128KB ※出荷時モニタ書込み済み

EEPROM 2MB(1M×16bit 1個実装)※CSO としてユーザブートで起動可

TC58FVT160AFT (Toshiba)

SRAM 1MB (256K×16bit 2個実装)

R1RW0416DSB-2LR (ルネサス エレクトロニクス)

RTC マイコン内蔵及び外部 RS5C62 (リコー)

※RS5C62 はバッテリバックアップ インタフェース Ether100Base 1ch

RS232C 2ch

H-UDI E10A-USB での動作確認済み

E10A-USB をご利用の場合、CD 収録の開発環境はご利用戴けませんのでご留意下さい


※ルネサス エレクトロニクス製オンチップエミュレータ用デバッグインタフェース

CPU 外部拡張(100P)×1 外部電源接続 DC5V

基板外形寸法 121.92 mm ×95.25mm (突起部分含まず)

ブロック図

雷源



*CSO で起動します CSO はジャンパで Flash と EEPROM から選択可能です



TOPPERS JSPカーネル 1.4 TCP/IP プロトコルスタック TINET1.2 Cygwin 1.5.5-1 GCC 2.95.3 Newlib1.11.0 環境 BinUtils 2.14

SH7616 スタータキット収録開発環境

製品内容

SH7616 アド	レスマップ	
н, 0000 0000	ROM 空間	CS0
H' 01FF FFFF		
н' 0200 0000	ROM 空間	CS1
H' 021F FFFF	7	
н' 0280 0000	外部空間	CS1_1
H' 02FF FFFF	クトロドショリ	CI_I
н' 0400 0000	SRAM 空間	CS2 0
H' 040F FFFF	1	
н' 0480 0000	₩ ******	CC2 1
H' 04FF FFFF	外部空間	CS2_1
n v -, cr rcrr		
н' 0600 0000	外部空間	CS3
H' 07FF FFFF		

н' 0800 0000 н' 0800 000F	外部RTC	CS4
н' 0840 0000	LED	

н' 0880 0000	外部空間	CS4_2
H' 08BF FFFF		
H' 1000 E000	内蔵XRAM	
H' 1000 EFFF		
H' 1001 E000	内蔵YRAM	
H' 1001 EFFF		

U2 Flash ROM 128KB	H' 0-1FFFF	CS0/1
U3 EEPROM 2MB	H ′0-1FFFFF	CS0/1
U4 U5 SRAM 1MB	H' 0-FFFFF	CS2_0

※EEPROM への書込みプログラムは 0 番地からご用意下さい

SH7616 スタータキット



収録の開発環境について

本製品には右記の開発環境が動作確認状態で圧縮収録されています。インストール等具体的な構築手順は後述のご案内をご参照下さい。ご利用環境での構築にあたって、オリジナルのファイルやサイトのご案内に基づき変更頂く必要がある場合は、ユーザ様の責任においてご検討下さい。

また、右記の環境のご利用に際しては、各々次のようなライセンスが規定されております。十分にご理解の上、ご活用下さい。

TOPPERS ライセンスについて

本製品で使用しております TOPPERS JSP カーネル等は TOPPERS プロジェクトの主旨に基づきソフトウェアのソースコードを改変せずに 収録するものです。ご利用に際しては以下の (1)~(4) の条件か、 Free Software Foundation によって公表されている **GNU** General Public License の Version 2 に記述されている条件を満たす場合に限り、本ソフトウェア(本ソフトウェアを改変したものを含む。以下同じ)を前提に、使用・複製・改変・再配布(以下、利用と呼ぶ)することを 無償で許諾されております。十分にご理解の上ご活用戴きます様ご 注意下さい。※右記参照

CYGWIN ライセンスについて

CYGWIN は REDHAT 社と一部 プリックドメインの GNU ソフトウェアです。 使用にあたっては GNU 一般公有使用許諾契約書(GNU General Public License) に則り、ご活用下さい。 商用ライセンス等の詳細については下記ご参照下さい。

http://www.redhat.com/software/tools/cygwin/

Newlib ライセンスについて

Newlib は **Jeff Johnston** jjohnstn@redhat.com、**Tom Fitzsimmons** fitzsim@redhat.comによる組込用 C ライブラリです。フリーソフトウェアとして http://sources.redhat.com/newlib/の記載に則り、ご利用下さい。

- ■株式会社北斗電子は TOPPERS プロジェクトメンバーです。
- ■TOPPERS(Toyohashi OPen Platform for Embedded Real-time Systems)プロジェクトは、ITRON 仕様の技術開発成果をベースとして、組込みシステム構築の基盤となる各種のソフトウェアを開発し、良質なオープンソースソフトウェアとして公開することで、組込みシステム技術と産業の振興を図ることを目的としたプロジェクトです。また、その利用技術や教材となるソフトウェアの提供などを通じて、組込みシステム技術者育成に貢献することも目的としています。
- ■TINET は苫小牧高専情報工学科で開発された ITRON TCP/IP API 1.00.0 仕様に準拠したコンパクトな TCP/IP プロトコルスタックです。
- ■略称については次の通りです

TRON · · · "The Real-time Operating system Nucleus"

ITRON · · · · "Industrial TRON" μ ITRON · · · · "Micro Industrial TRON"

TOPPERS··· "Toyohashi OPen Platform for Embedded Real-time Systems"

JSP· · · "Just Standard Profile"

- **TRON、ITRON、および \mu ITRON は、特定の商品ないしは商品群を指す名称ではありません。**
- ■本マニュアル中の商品名は各社の商標または登録商標です。

SH7616 スタータキット収録 開発環境



TOPPERS JSP カーネル ライセンス

著作権者:TOPPERS / JSP Kernel··· Toyohashi Open Platform for Embedded Real-Time Systems/Just Standard Profile Kernel Copyright (C) 2000-2003 by Embedded and Real-Time Systems Laboratory Toyohashi Univ. of Technology, JAPAN

- (1) 本ソフトウェアをソースコードの形で利用する場合には上記の著作権表示、この利用条件および下記の無保証規定がそのままの形でソースコード中に含まれていること
- (2) 本ソフトウェアを、ライブラリ形式など、他のソフトウェア開発に使用できる形で再配布する場合には、再配布に伴うドキュメント(利用者マニュアルなど)に、上記の著作権表示、この利用条件および下記の無保証規定を掲載すること
- (3) 本ソフトウェアを、機器に組み込むなど、他のソフトウェア開発に 使用できない形で再配布する場合には、次のいずれかの条件を 満たすこと
 - (a) 再配布に伴うドキュメント(利用者マニュアルなど)に、上記の著作権表示、この利用条件および下記の無保証規定を掲載すること
 - (b) 再配布の形態を、別に定める方法によって、TOPPERS プロジェクトに報告すること
- (4) 本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じるいかなる損害からも、上記著作権者および TOPPERS プロジェクトを免責すること

これらのソフトウェアは、無保証で提供されているものである。上記著作権者およびTOPPERSプロジェクトは、本ソフトウェアに関して、その適用可能性も含めて、いかなる保証も行わない。また、本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても、その責任を負わない。

【TOPPERS/JSP カーネルの概要】
TOPPERS/JSP カーネルは TOPPERS
プロジェクトで開発されたμITRON4.0 に
準拠したリアルタイムカーネルである。

JSP(Just Standard Profile)の名前が示す通り、 μ ITRON4.0 仕様スタンダードプロファイル規定に従って実装されている。




マニュアルダウンロードについて

各操作マニュアルやツールおよびライブラリのソースコードは、次のサイトから入手することができます。

BINUTILS, GCC-CORE,	GNU プロジェクト	http://www.gnu.org/	
GDB, GNU Make	Ring Server	http://www.ring.gr.jp/	
NEWLIB	Red Hat	http://sources.redhat.com/newlib/	
		または ftp://sources.redhat.com/pub/newlib/	
Cygwin	Red Hat	http://sources.redhat.com/cygwin/	
		または ftp://sources.redhat.com/pub/cygwin/	
	Ring Server	http://www.ring.gr.jp/	
JSP カーネル	Toppers	http://www.toppers.jp/	
μITRON4.0 仕様	トロン協会	http://www.assoc.tron.org/	
SH7616	ルネサス エレクトロニクス	http://www.renesas.com/ 最新情報はルネサス エレクトロニクス株式会社サイトにてご確認下さい。	





SH7616 クロックモードについて

SH7616 のクロックモードは SW2 の MD0・MD1・MD2 によって設定します。

	クロック モード	MD2 SW2-3	MD1 SW2-2	MD0 SW2-1	*CKPREQ /CKM	XTAL	CKIO
•	モードの	0 ON	0 ON	0 ON	0	クロック入力オープン	出力
					1	水晶発振	/Hi-Z
	モード 1	0 ON	0 ON	1 OFF	0	クロック入力オープン	
					1	水晶発振	
	モード 2	0 ON	1 OFF	0 ON	0	クロック入力オープン	
					1	水晶発振	
	モード 3	0 ON	1 OFF	1 OFF	0	クロック入力オープン	Hi-Z
					1	水晶発振	
	モード 4	1 OFF	0 ON	0 ON	クロック		クロック
	モード 5	1 OFF	0 ON	1 OFF	ポーズ	オープン	入力
	モード 6	1 OFF	1 OFF	1 OFF	リクエスト		

J17	RXD1 切替 1-2ショート・・・J2(RS232C) 2-3ショート・・・J9(TTL)				
SW1		RESET	8	*RES	
SW2	-1	動作モード選択	17	MD0	
SW2	-2	※動作モード表参照	16	MD1	
SW2	-3		15	MD2	

1-2ショート…割込み選択 2-3ショート…タイマ出力

SW1	RESET	8	*RES
SW2-1	動作モード選択	17	MD0
SW2-2	※動作モード表参照	16	MD1
SW2-3		15	MD2
SW2-4	デバッグモード切替	6	ASEMODE
	デバッグ時ON(L)		
J20~J29	スルーホール		

※マイコン端子機能等、詳細は SH7616 ハードウェアマニュアルをご確認下さい ※SW2の操作設定について

操作の際は先の細いピンセットなど(先端の鋭利なものは避けて下さい)で操作 方向に水平に滑らせるように操作して下さい。斜めに押し込む様な操作や上か ら押し付ける方向に過大な荷重を加えますと、操作部の折損・変形などによりス イッチ操作や本体の動作に支障をきたす場合があります。

実装コネクタ

実装	コネクタ				適合コ	ネクタ	
J1	CPU 外部拡張	100P	FX2-100P-1.27DS	(ヒロセ アングル・オス)	基板 ケーブル	FX2-100S-1.27DS 等 FX2BA-100SA-1.27R 等	(トロセ)
J2	RS232C-1	9P	D310-009M	(Conser アングル・オス)	ケーブル	DSUB 9P メス ※クロスケーブル	市販品可
J3	RS232C-2	10P	H310-010P	(Conser MILボックス・オス)	ケーブル	XG4M-1030 等 ケーブル付属	(オムロン)
J4	DC 電源入力	2P	CLP2502-0101F	(SMK ストレート・オス)	ケーブル	W-A3202-2B#01 ケーブル付属	(SMK)
J5	H-UDI	14P	H310-014P	(Conser MILボックス・オス)	ケーブル	XG4M-1430 等	(オムロン)
J6	Ethernet	8P	TM11R-5C-88	(ヒロセ モジュラージャック)	(10/100	BASE-T)	
J7	I/O	26P	未実装	(MILピッチスルーホール)			
J8	I/O	10P	未実装	(MILピッチスルーホール)			·
J9	SIO1	4P	CLP2504-0101F	(SMK ストレート・オス)	ケーブル	W-A3204-2B#01	(SMK)

オープン:U2(出荷時) ショート:U3

※J3·J5 は Conser 製もしくは互換品(MIL 規格準拠 2.54 ピッチボックスプラグ 切欠 中央1箇所)を使用。

※J7・J8 は MIL 規格準拠 2.54 ピッチのコネクタを用途に合せて別途用意してご使用ください。

HOHUTO ...

■リアルタイムクロック RS5C62(リコー) アクセスタイム 295ns

Address	BANK () (BANK=0)	BANK1 (BANK=1)
H'800 0000	1秒カウンタ	定周期割込みセレクトレジスタ
H'800 0001	10秒カウンタ	アジャストレジスタ
H'800 0002	1分カウンタ	アラーム1分レジスタ
H'800 0003	10分カウンタ	アラーム10分レジスタ
H'800 0004	1時カウンタ	アラーム1時レジスタ
H'800 0005	10時カウンタ	アラーム10時レジスタ
H'800 0006	曜日カウンタ	_
H'800 0007	1日カウンタ	_
H'800 0008	10日カウンタ	_
H'800 0009	1月カウンタ	_
H'800 000A	10月カウンタ	12/24セレクトレジスタ
H'800 000B	1年カウンタ	うるう年レジスタ
H'800 000C	10年カウンタ	タイマクロックセレクトレジスタ
H'800 000D	制御レジスタ1	制御レジスタ1
H'800 000E	制御レジスタ2	制御レジスタ2
H'800 000F	制御レジスタ3	制御レジスタ3

本キットご利用のステップについて

Step1 Cygwin・JSPカーネル等開発環境の構築

CYGWIN 環境でのクロス開発環境の構築についてのインストール手順に従って、ご利用の PC へ Cygwin 及び GCC 等のクロスコンパイル環境、また TOPPERS JSP カーネルや TINET をセットアップします。

付属 CD 収録ファイルからインストールされる Cygwin は Windows 上での仮想的な LINUX 環境です。コンパイラ GCC とライブラリ Newlib や BinUtils に、また RTOS としては TOPPERS の JSP カーネルや TCP/IP プロトコルスタック TINET が併せてインストール可能なように収録されています。

Step2 プログラムの準備とSTUB の活用

STUB として GDB が収録されています。ハイパーター ミナル GDB を EEPROM へ置くことでユーザプログラ ムが全て SDRAM 上に展開する内容で書込まれます。

USBMOUSE 等収録のサンプルプログラムは参考ソースも含めて準備されていますので、ソース内記述をご参照戴き、適宜変更してコンパイル可能です。

出荷時内蔵 ROM へ書込済み簡易モニタ monitor.mot は通信 ソフトを介して、プログラムの EEPROM への転送が可能です。 転送方法はハイパーターミナルの起動と接続設定をご覧下さい。

Step3 モニタを使用した EEPROM への転送

ユーザプログラムを EEPROM へ書込み、動作確認を行います。転送方法は GDB の転送と同様です。 ハイパーターミナルの起動と接続設定をご覧下さい。

■LED


lress	1'0840 0000
D7	
D6	
D5	
D4	D5 (LED)
D3	D4 (LED)
D2	D3 (LED)
D1	D2 (LED)
D0	D1 (LED)
	D7 D6 D5 D4 D3


<LED> デバッグ用に実装された5つのLEDは、Low で 点灯となります。アドレスに対して読み出しを行っても、出力状態を読み出すことはできません。 <バスコントローラの設定>


HSB7616IT 上の Flash メモリ・EEPROM・SRAM・RTC を使用する際はバスコントローラ関連のレジスタをユーザプログラムで設定する必要があります。右記バスコントローラ関連レジスタの設定値を参照の上、ユーザプログラムの必要個所に設定して下さい。

■バスコントローラの設定

名称	アドレス	設定値
周波数変更レジスタ(FMR)	H'FFFF FE90	H'09
バスコントロールレジスタ1(BCR1)	H'FFFF FFE0	H'0000
バスコントロールレジスタ2(BCR2)	H'FFFF FFE4	H'01F4
バスコントロールレジスタ3(BCR3)	H'FFFF FFFC	H'0800
ウェイトコントロールレジスタ1(WCR1)	H'FFFF FFE8	H'000E
ウェイトコントロールレジスタ2(WCR2)	H'FFFF FFC0	H'1F03
ウェイトコントロールレジスタ3(WCR3)	H'FFFF FFC4	H'0005









HSB7616IT コネクタ信号表

J1 CPU外部拡張 (100P)

ᄱ		20分割返集 (100P)	_		
NO.	信号	名	NO.	信号	名
1		GND	51		GND
2		GND	52		GND
3	108	A23	53	107	A22
4	106	A21	54	105	A20
5	104	A19	55	103	A18
6	1 02	A17	56	100	A16
7	_	A15	57		A14
8	_	A13	58		A12
9		A11	59	_	A10
10	_	A9	60	_	A8
11	_	A7	61		A6
12	_	A5	62		A4
13	_	A3	63		A2
14		A1	64		A0
15	02	GND	65	-00	GND
16			66		
17		GND DO1	67	7-	GND
18		D31	68		D30
_		D29			D28
19		D27	69		D26
20	_	D25	70		D24
21	_	D23	71		D22
22	63	D21	72	62	D20
23		D19	73		D18
24	_	D17	74	55	D16
25	54	D15	75	_	D14
26	_	D13	76	49	D12
27	48	D11	77	47	D10
28	46	D9	78	44	D8
29	43	D7	79	41	D6
30	40	D5	80	39	D4
31	38	D3	81	37	D2
32	36	D1	82		D0
33		GND	83		GND
34		GND	84		GND
35	122	DQMLL/*WE0	85	121	DQMLU/*WE1
36	120	DQMUL/*WE2	86	119	DQMUU/*WE3
37	128	*RD	87	135	*CS1(_1)
38	136	*CS2(_1)	88		*CS3
39	_	*CS4(_2)	89		*IRLO
40		*IRL1	90		*IRL2
41	_	*IRL3	91		*RES
42	_	*WAIT	92		NMI
43		NC NC	93	Ť	NC NC
44		*MCHG	94		*MBUSY
~		(PBO/TIOCDO/TCLKB/WOL)	~~		*MBUST (PA6/FTCI)
45		· ·	95	178	
70	ı	MSEL1	30		MSELO
46	190	(PA5/FTI)	96	182	(PA4/FTOA)
47		NC	90	100	+X (J4_1)
_	_	-X (J4_2)		162	PB6/SRCK1/SCK2
48	_	VCC	98		VCC
49	_	GND	99		GND
50		GND	100		GND

J2 RS232C-1 (9P)

NO.	信号名	方向		
1	DCD	IN		※J28より配線可(TTL)
2	RXD	IN	152	PB14/RXD1(J17_1-2ショ~ト)
3	TXD	OUT	153	PB13/TXD1
4	DTR			NC
5	GND			GND
6	DSR			NC
7	RTS	OUT	154	PB12/SRCK2/*RTS/STATS1
8	CTS	IN	156	PB11/SRS2/*CTS/STATS0
9	RI			NC

J3 RS232C-2 (10P)

NO.	信号名			NO.	信号名
1			NC	2	NC
3	OUT	164	PB4/SRXD1/TXD2	4	
5	IN	163	PB5/SRS1/RXD2	6	—J (πn)
			(J13_2−3ÿ ₃ ∽ի)		※J29より配線可
7			NC	8	NC
9			GND	10	NC


J5 H-UDI I/F (14P)

NO.	信号名		NO.	信号名
1	30	TOK	2	GND
3	32	*TRST	4	GND
5	28	TDO	6	GND
7		NC	8	NC
9	31	TMS	10	GND
11	29	TDI	12	GND
13	8	*RES	14	GND

J6 10/100BASE-T

00	107 TOODHOL	
NO.	信号名	
1	TXD+	
2	TXD-	
3	RXD+	
4		
5		
6	RXD-	
7		
8		

※ J5 H-UDI I/F のコネクタピン 番号とルネサス エレクトロニクス のコネクタとピン番号の数え方が 一部異なる場合がございますので ご注意下さい



<注意事項>

各コネクタのピン配列及びコネクタ切り欠き位置はボード配置図にて必ずご確認下さい。 * は負論理です。 NC は未接続です。



J7 I/O (26P)

<u>J/</u>	1/(O (26P)			
NO.	信号	名	NO.	信号	名
1	165	PB3/STCK1/TIOCA0	2	161	PB7/STXD2/TIOCB2/TCLKD
3	160	PB8/STS2/TIOCA2	4	159	PB9/STCK2/TIOCB1/TCLKC
5	158	PB10/SRXD2/TIOCA1	6	1 48	*BGR
7	1 45	*BRLS	8	144	DACK0
9	1 42	DREQ0	10	1 43	DACK1
11	140	*BH	12	1 41	DREQ1
13	133	RD/*WR	14	139	*BUSHiZ
15	129	REFOUT	16	131	*BS
17	126	*CAS0	18	127	OKE
19	124	*CAS2	20	125	*CAS1
21	118	*CAS/*OE	22	123	*CAS3
23	111	A24	24	117	*RAS
25		GND	26		GND


J8 I/O (10P)

NO.	信号	2
1	176	PA8/STXD0
2	175	PA9/STS0
3	173	PA11/SRXD0
4	174	PA10/STCK0
5	171	PA13/SRCK0
6	172	PA12/SRS0
7	166	PB2/STS1/TIOCB0
8	168	PB1/STXD1/TIOCC0/TCLKA
9		GND
10		GND

J9 SCI1 (4P)

			· · · /
NO.	方向	信号》	2
1	IN	152	PB14/RXD1(J17_2-3>=- \)
2	OUT	153	PB13/TXD1
3	OUT	151	PB15/SCK1
4			GND

寸法図



弊社のマイコンボードの仕様は全て使用しているマイコンの仕様に準じております。

マイコンの仕様に関しましては製造元にお問い合わせ下さい。

弊社の製品は、予告無しに仕様および価格を変更する場合がありますので、御了承下さい。

弊社マイコンボートと添付 CD に収録されております開発環境と書き込みソフトウエアは、評価用につきマニュアル掲載分以外の動作保証は致しかねます。御了承下さい。

SH7616 スタータキット